Sistema Ativo de Segurança Automotiva

Manual de Utilização

Conteúdo

HOME – Página inicial

Na tela principal são visualizadas as informações do sistema, os alertas e ocorrências. (imagem 01)

1 Informações – Nesta opção estão disponíveis alguns serviços sobre o Sistema e links para download, tais como:

> **Guia para o usuário** - Uma descrição sobre a tecnologia Sascar GSM;
> **Questionário Pós Venda** - Permite ao usuário avaliar o produto e a empresa;
> **Segunda via do Boleto** - Permite ao usuário imprimir a segunda via do seu boleto;
> **Download do manual em PDF (Adobe Reader)** - O manual completo do sistema de mapas;
> **Download do Google Earth** - Link para a página de download do Google Earth;

2 Alertas pendentes – São visualizados os alertas pendentes e o seu prazo de expiração. Ao clicar no alerta, serão exibidos em relatório o nome do alerta, o seu limite, início e fim do monitoramento;

3 Ocorrências pendentes – São visualizadas as ocorrências pendentes. Ao clicar na ocorrência, serão baixados as que forem visualizadas na tela.

Para visualização dos mapas nos relatórios através do Google Earth é necessário que se faça o download do programa.

Imagem 01 - Home

ÚLTIMA POSIÇÃO

Na tela principal é visualizada a última posição de todos os veículos do cliente. (imagem 02)

1 Grupos – Nesta opção estão os grupos e seus respectivos veículos cadastrados pelo cliente. Para visualizar os veículos, clique no sinal de + (mais) de cada grupo. Para visualizar um determinado grupo no mapa, clique sobre o grupo desejado, o mesmo processo pode ser feito por veículo;

2 Mapa – Nesta opção está o mapa com as últimas posições dos veículos. Ao posicionar o cursor sobre um veículo e clicar, abrirá um “tooltip” com a posição e as informações gerais deste equipamento.

Há também a opção ‘Relatórios’. Em ‘relatórios’ estão os campos: ‘Quantidade de posições’, ‘Período’ e o ‘intervalo ’ (intervalo de posições). Ao digitar os dados e pressionar o botão ‘pesquisar’, um relatório individual será gerado;

3 Legenda – São os diversos símbolos e seus significados, representados nos relatórios;

4 Pesquisa – Esta opção permite ao usuário fazer 3(três) tipos de pesquisa para visualização dos veículos no mapa, podendo filtrar por:

Placa, digitando a placa desejada;
Estado, selecionando o Estado desejado;
Cidade, digitando a cidade desejada.

Ao clicar em pesquisar, a última posição dos veículos serão visualizados no mapa e no relatório;

Na opção ‘placa’ pode digitar parte da placa. Ex: Placa “ABC0000”, ao digitar apenas “AB”, o sistema busca todas as placas com essas iniciais.

5 Resumo – São somados os veículos em três estágios: ‘Movimentação’, ‘Parado’ e ‘Parado com ignição ligada’. Ao clicar em um dos três estágios visualiza-se no mapa a última posição do(s) veículo(s) no respectivo estágio;

6 Relatório – Relatório completo com a última posição de cada veículo com suas informações. Ao clicar no ícone ‘mapa’( ), a última posição será visualizada no mapa (fig. 2) ou ainda visualizar através do Google Earth clicando no seu ícone ( ). É possível também gerar um arquivo para impressão, exportar para PDF (Adobe Reader) e ou exportar para XLS (Arquivo Excel).

Imagem 2 – Ultima posição

RASTREAR

Na tela principal, visualizam-se as últimas posições de todos os veículos do cliente. (imagem 03)

1 Rastrear – São visualizadas as últimas posições de cada veículo, selecionando a ‘placa’ e digitando a ‘quantidade de posições’ que se deseja visualizar. É obrigatório o preenchimento dos campos mencionados. Após inserir os dados, ‘clicar’ em ‘Rastrear’ para que seja gerado o relatório;

Cada usuário tem um limite de posições pré-definido a serem visualizadas.

2 Informações – Após a inserção dos dados e clicar em ‘rastrear’, aparecerão informações relacionadas à Placa, Cor, Marca/Modelo e Descrição;

3 Legenda – São os diversos símbolos e seus significados, representados nos relatórios;

4 Relatório - Carrega **até 999** posições de atualização, sendo as informações relacionadas à, Data e Hora da atualização, Km, Status do Bloqueio, Status de Ignição, Proximidade, Cidade e Estado e a opção de carregar a tela de Mapas ( ) ou ainda visualizar através do Google Earth clicando no seu ícone ( ). No link mapa do rastrear, a atualização de posição no mapa é automática. A cada 60 (sessenta) segundos o sistema verifica se existem novas posições do veículo e a inclui no mapa. (somente para opção mapa do rastrear). É possível também gerar um arquivo para impressão, exportar para PDF (Adobe Reader) e ou exportar para XLS (Arquivo Excel).

Imagem 03 - Rastrear

RELATÓRIOS

Permite ao usuário visualizar os relatórios de:

Imagem 04 - Relatórios

Histórico de Posições

Na tela principal são visualizadas as localizações de datas anteriores, no período solicitado pelo cliente. É obrigatório selecionar a data e hora de início e fim do período e a quantidade de localizações que deseja visualizar. (imagem 05)

1 Histórico de posições – Inserir as informações nos campos ‘Placa’, ‘Intervalo’, ‘Quantidade de posições’ e ‘Período’. É obrigatório o preenchimento dos campos mencionados com exceção do ‘Intervalo’. Após inserir os dados, clicar em ‘Pesquisar’ para que seja gerado o relatório;

 Intervalo – é o intervalo de tempo entre o período solicitado.

2 Informações – Após a inserção dos dados e clicar em ‘pesquisar’, aparecerão informações relacionadas à Placa, Cor, Marca/Modelo e Descrição;

3 Legenda – São os diversos símbolos e seus significados, representados nos relatórios;

4 Relatório - Carrega **até 999** posições de atualização, sendo as informações relacionadas à Data e Hora da Atualização, Km, Status do Bloqueio, Status de Ignição, Proximidade, Cidade e Estado, a opção de carregar a tela de Mapas ( ) ou ainda visualizar através do Google Earth clicando no seu ícone ( ). Nesse caso, se as posições do período exceder a quantidade solicitada, o sistema carrega as últimas posições dentro do período solicitado. É possível também gerar um arquivo para impressão, exportar para PDF (Adobe Reader) e ou exportar para XLS (Arquivo Excel).

Imagem 05– Relatórios (Histórico de posições)

Localização

Permite ao usuário visualizar a última localização dos veículos em uma determinada data e hora. Pode-se filtrar por grupo quando existir. (imagem 06)

1 Localização – Inserir as informações nos campos ‘Data’, ‘Período’ e ‘Grupo’. É obrigatório o preenchimento dos campos mencionados com exceção do ‘Grupo’ que é opcional. Após inserir os dados, clicar em ‘Pesquisar’ para que seja gerado o relatório;

2 Legenda – São as diversas representações, em símbolos, referentes ao mapa e relatórios;

3 Relatório - Carrega **até 999** posições de atualização, sendo as informações relacionadas à Placa, Data e Hora da Atualização, Km, Status do Bloqueio, Status de Ignição, Proximidade, Cidade e Estado e a opção de carregar a tela de Mapas ( ).ou ainda visualizar através do Google Earth clicando no seu ícone ( ). É possível também gerar um arquivo para impressão, exportar para PDF (Adobe Reader) e ou exportar para XLS (Arquivo Excel).

Imagem 06 – Relatórios (Localização)

Faturamento

Permite ao usuário visualizar notas fiscais faturadas para a Sascar. (imagens 07 e 08)

1 Notas fiscais – Inserir as informações nos campos 'Número' e 'Período'. Caso os campos não sejam preenchidos, todas as notas fiscais são listadas;

2 Relatório – No relatório são visualizados o 'Número', 'Série', 'Data de emissão', 'Valor' e a opção de visualização de cada nota fiscal (). É possível também gerar um arquivo para impressão, exportar para PDF (Adobe Reader) e ou exportar para XLS (Arquivo Excel).

Imagem 06 – Relatórios (Localização)

Imagem 07 – Relatórios

Número	Série	Data de emissão	Valor	Visualizar
116069	G	03/06/2004	153,67	
213279	F1	02/06/2006	196,80	
221905	F1	04/07/2006	331,68	
265396	F1	01/12/2006	213,40	
274130	F1	02/01/2007	501,80	
400521	F1	01/02/2008	160,00	
Total:6				

[1]
Total de Páginas: 1

Imagem 08 – Relatórios (Faturamento – Notas faturadas)

FECHAR

Nota Fiscal

Número/Série: 116069/G
Data de emissão: 03/06/2004

Itens da Nota Fiscal

Contrato	Descrição (obrigação)	Valor
2014425	ROAMING	35,79
360760	ROAMING	12,03
189668	ROAMING	57,99
189668	ROAMING	47,22
2014739	ROAMING	0,64
Valor Total:R$ 153,67		

MONITORAMENTO

Permite ao usuário o gerenciamento do veículo, através de:

Imagem 09 – Monitoramento (Tela Inicial)

Alerta de Velocidade

Permite ao usuário criar alertas de velocidade, identificando uma velocidade limite para o veículo e data de monitoramento do alerta, o qual, ultrapassando essa velocidade, o sistema gera um alerta, registrando no sistema a velocidade e posição do veículo. Os alertas são visualizados no sistema pelo link 'Ocorrências de Velocidade'. (imagem 10)

O período de monitoramento permite criar alertas para uma data final de no máximo 30 dias contando a partir da data inicial do monitoramento, o mesmo vale para a criação de cerca de posição.

Imagem 10 – Monitoramento (Alerta de Velocidade – Relatório de alertas cadastrados)

1 Lista de Alertas de Velocidade – Inserir a informação no campo 'Descrição'. Caso o campo não seja preenchido, todos Alertas são listados;
2 Lista – No relatório são visualizados a 'Descrição', 'Limite de velocidade', 'Início de Monitoramento', 'Fim de Monitoramento' e a opção de edição para cada Alerta ( ).

3 Novo – Para criar um novo Alerta de Velocidade. clicar na opção 'Novo'. Digite as informações necessárias para se criar um Alerta de Velocidade, 'Descrição', 'velocidade Limite' e 'Período'; selecionar no quadro 'VEÍCULOS DISPONÍVEIS' os veículos que terão o alerta, clicar no botão (▸), passar para o quadro 'VEÍCULOS AUTORIZADOS' e 'Cadastrar'; (imagem 11)

Imagem 11 – Monitoramento (Alerta de Velocidade – Cadastro e edição de Alertas)

Imagem 12 – Monitoramento (Alerta de Velocidade – Edição/Exclusão de Alertas)

4 Editar – Para alterar as informações do alerta (Descrição Alerta, Velocidade Limite ou Período de Monitoramento), clicar no ícone de edição (✎) do alerta, faça as alterações desejadas e clique em 'Atualizar'; (imagem 12)

4 Excluir – Para excluir alertas, clicar no ícone de edição do alerta a ser alterado (✎), clicar em 'Excluir', é exibida uma mensagem com o pedido de confirmação, em seguida o alerta é excluído. (imagem 12)

Ocorrência de Velocidade

Permite ao usuário visualizar as ocorrências de velocidade gerada(s) pelo(s) veículo(s).

Imagem 13 – Monitoramento (Ocorrências de velocidade)

1 Lista de Ocorrências de Velocidade – Inserir a informação no campo 'Veículos', selecionar o de 'Alerta' e o período que se deseja visualizar. Caso os campos não sejam preenchidos 'Veículo' e 'Alerta', são listadas todas as ocorrências do período que se deseja visualizar.
2 Relatório – No relatório são visualizados a 'Placa', 'Descrição do Alerta', 'Velocidade Atingida', 'Velocidade Limite', 'Data da Ocorrência' e a opção de edição para cada Alerta ( ). É possível também gerar um arquivo para impressão, exportar para PDF (Adobe Reader) e ou exportar para XLS (Arquivo Excel).

Cerca de posição

Permite ao usuário criar cerca de posição, identificando o raio abrangente, o comportamento (entrar - gera a violação de cerca, a partir de um ponto central determinado pelo usuário, quando o veículo entrar na cerca criada, ou sair gera a violação de cerca, a partir de um ponto central determinado pelo usuário, quando veículo sair da cerca criada), período de monitoramento e tipo. (imagem 21)

Para a cerca de comportamento ao entrar o período válido é de 30 dias.

Imagem 21 – Monitoramento (Cercas de Posição)

1 Lista de Cercas de Posição – Inserir a informação no campo 'Descrição'. Se o campo não for preenchido, todas as cercas serão listadas;
2 Lista – No relatório são visualizados a 'Descrição', 'Comportamento', 'Início de Monitoramento', 'Fim de Monitoramento' e a opção de edição para cada Cerca ( );
3 Novo – Para criar a cerca eletrônica por posição, deve-se definir a posição, se por Cidade, Endereço, Cruzamento ou Coordenada e alimentar as informações; (imagem 22)

Imagem 22 – Monitoramento (Cercas de Posição)

4 Cadastro de Cerca de posição – Inserir a informação 'Descrição', 'Comportamento' (ao entrar ou ao sair), 'Raio' (metros) e o período do monitoramento;
5 Posição – Inserir a informação 'Origem de posição'(mapa, endereço ou coordenada);
6 Capturar Latitude e Longitude – Ao selecionar a opção **'mapa'**, clicar no botão 'Capturar Latitude e Longitude' e posicionar no mapa onde ficará o raio em metros pré-configurado; (imagem 23)
6 Endereço – ao selecionar a opção **'endereço'**, digitar as informações 'cidade (cidade, uf)' e 'endereço (rua, número)'. Após digitadas as informações uma lista com endereços é visualizada e ao clicar no endereço a
localização estará no mapa já com o raio em metros pré-configurado; (imagem 24)
6 Coordenada – ao selecionar a opção **'coordenada'**, digitar as informações 'latitude' (grau, minuto e segundo) e 'longitude' (grau, minuto e segundo). Após clicar em exibir é visualizado no mapa a cerca com o raio em metros pré-configurado;
7 Seleção de Veículos – Após criar a cerca, selecionar o(s) veículo(s) que farão parte desta cerca e clicar em 'cadastrar';

Imagem 23 – Monitoramento (cadastro de Cercas de Posição - Opção Mapa)

Posição

Origem da posição: Mapa

Capturar latitude e longitude

6

Cerca criada com o raio selecionado

Selecione os Veículos

Veiculos Disponiveis

NXY3455

Veiculos Vinculados

Veículos selecionados

7

Cadastrar Voltar

Todos os veículos

Imagem 25 – Monitoramento (cadastro de Cercas de Posição - Opção Coordenada)

Posição

Origem da posição: Coordenada

Latitude: 23 ° 34 ' 13 " S

Longitude: 46 ° 36 ' 33 " W

Exibir

Cerca criada com o raio selecionado

6

Selecione os Veículos

Veículos selecionados

Veiculos Disponiveis

NXY3455

Veiculos Vinculados

7

Cadastrar Voltar

Todos os veículos

8 Edição – para editar uma cerca, clicar no ícone de edição () da cerca desejada e alterar os dados de 'Descrição', período de monitoramento e os veículos que fazem parte desta cerca, em seguida clicar em 'Atualizar';

Imagem 26 – Monitoramento (Edição de Cercas de Posição)

Imagem 27 – Monitoramento (Exclusão de Cercas de Posição)

9 Excluir – Para excluir cercas, clicar no ícone de edição da cerca a ser alterado (), clicar em 'Excluir', uma mensagem com o pedido de confirmação aparecerá, em seguida o alerta será excluído. (imagem 27)

Ocorrências de Cerca de Posição

Permite ao usuário visualizar as ocorrências de Cerca geradas pelo(s) veículo(s). (imagem 28)

Imagem 28 – Monitoramento (Ocorrências de Cercas de Posição)

1 Lista de Ocorrências de Cerca de Posição – Inserir a informação no campo 'Veículos', selecionar a cerca e o período que se deseja visualizar. Caso os campos não sejam preenchidos 'Veículo' e 'Cerca', são listadas todas as ocorrências do período que se deseja visualizar.

2 Relatório – No relatório são visualizados a 'Placa', 'Descrição da Cerca', 'Comportamento', 'Velocidade', 'Data da Ocorrência' e a opção de visualização no mapa para cada veículo ( ). É possível também gerar um arquivo para impressão, exportar para PDF (Adobe Reader) e ou exportar para XLS (Arquivo Excel).

Cerca Eletrônica por Rota

Permite ao usuário criar uma cerca eletrônica a partir de uma rota feita por um dos veículos disponíveis ou ainda desenhar uma rota no mapa.

Imagem 29 – Monitoramento (Cerca Eletrônica por rota)

1 Lista de Cerca de Rota – Inserir a informação no campo 'Descrição'. Se o campo não for preenchido, todas as cercas serão listadas; (imagem 29)

2 Lista – No relatório são visualizados a ‘Descrição’, ‘Comportamento’, ‘Início de Monitoramento’, ‘Fim de Monitoramento’ e a opção de edição para cada Cerca ( ). Para criar uma nova cerca, clicar em novo; 3 Cadastro de Cerca de Rota – Inserir as informações ‘Descrição’, ‘Comportamento’ (entrar ou sair), ‘Raio’ (em metros) e período do monitoramento; (imagem 30)
4 Rota – Inserir a origem da rota que pode ser feita por ‘Veículo’ ou ‘Desenho’;

Imagem 30 – Monitoramento (Cadastro - Cerca Eletrônica por rota)

5 Origem de Rota (veículo) – Inserir a informação ‘Placa’, ‘Veículo’ e período que se deseja visualizar, em seguida clicar em buscar;
6 Mapa – No mapa é visualizada a rota do veículo selecionado;

Imagem 31 – Monitoramento (Cadastro - Cerca Eletrônica por rota – Opção Veículo)

Imagem 32 – Monitoramento (Cadastro - Cerca Eletrônica por rota – Seleção de veículos)

7 Seleção de Veículos – Após criada a cerca eletrônica por rota, é necessário autorizar os veículos. Para isso, selecionar no quadro 'VEÍCULOS AUTORIZADOS' os veículos que estarão na cerca, clicar na flecha >> e 'Cadastrar';

Imagem 33 – Monitoramento (Cadastro - Cerca Eletrônica por rota – Opção desenho)

Imagem 33 – Monitoramento (Cadastro - Cerca Eletrônica por rota – Opção desenho)

8 Origem de rota (desenho) – Selecionar a opção desenho e clicar em iniciar;
9 Mapa – Clicar na opção iniciar e posicionar o cursor sobre a posição desejada e arrastar até o final da posição, gerando a rota.

Ocorrências de Cerca de Rota

É o *link* do sistema, que permite ao usuário visualizar as violações de cerca gerada pelos veículos. Para visualizar as violações, clique em 'Ocorrências de Cerca', selecione a cerca, digite o período (data/hora início e fim) e clique em 'Pesquisar'.

Imagem 34 – Monitoramento (Ocorrências de Cerca Eletrônica por rota)

sascar PAIXÃO PELA INOVAÇÃO

BORGES
Último acesso: 17/08/2012 13:47:17
LOGOUT

Home | Última Posição | Rastrear | Relatórios | Monitoramento | Cadastro

Lista de Ocorrências de Cercas de Rota

Veículo: NXY3455
Cerca: Home - Sascar
Ocorrências de: 17/08/2012 13:00 até: 17/08/2012 23:59 Listar

Relatório

Placa/Identificação do Veículo	Descrição da Cerca	Comportamento	Velocidade	Data da Ocorrência	Mapa
NXY3455	Home - Sascar	Ao entrar	0	17/08/2012 15:10	
NXY3455	Home - Sascar	Ao entrar	0	17/08/2012 14:54	
NXY3455	Home - Sascar	Ao entrar	0	17/08/2012 14:38	
NXY3455	Home - Sascar	Ao entrar	0	17/08/2012 14:22	
NXY3455	Home - Sascar	Ao entrar	0	17/08/2012 14:06	
NXY3455	Home - Sascar	Ao entrar	0	17/08/2012 13:50	
NXY3455	Home - Sascar	Ao entrar	0	17/08/2012 13:34	
NXY3455	Home - Sascar	Ao entrar	0	17/08/2012 13:18	
NXY3455	Home - Sascar	Ao entrar	0	17/08/2012 13:02	
Total: 9					

[1]
Total de Páginas: 1

Excluir

Gerenciador

Permite o usuário localizar permite o usuário fazer três tipos de localização:

Localização - inserindo a cidade e Estado (UF), rua e número;

Rota - inserindo aos campos a origem e destino;

Coordenada - inserindo a latitude e longitude que se deseja visualizar no mapa.

Imagem 35 – Monitoramento (Gerenciador - Localização)

1 Localização – Inserir no campo a Cidade e Estado (UF), a baixo inserir o endereço e número, em seguida clicar em buscar;
2 Endereços Localizados – Após fazer a busca do endereço desejado, aparecerá uma lista com todos os endereços parecidos;
3 Mapa – No mapa estará localizado o endereço solicitado através do ícone "pin" (📌). Ao clicar sobre o "pin", abrirá um "tooltip" com o endereço.

Imagem 36 – Monitoramento (Gerenciador - Rota)

1 Origem – Inserir no campo a Cidade e Estado (UF), a baixo inserir o endereço e número;
2 Destino – Inserir no campo a Cidade e Estado (UF), a baixo inserir o endereço e número, em seguida clicar em buscar. Após fazer a busca, clicar na opção 'traçar rota';
3 Mapa – No mapa estará desenhada a rota solicitada.

Imagem 37 – Monitoramento (Gerenciador - Coordenada)

1 Latitude/Longitude – Inserir nos campos solicitados, a latitude e longitude, em seguida clicar em buscar;

2 Mapa – No mapa estará localizado o endereço solicitado através do ícone “pin” ( ). Ao clicar sobre o “pin”, abrirá um “tooltip” com o endereço.

CADASTRO

Operadores

Permite ao usuário criar novos operadores para o sistema e selecionar suas permissões.

Imagem 40 – Cadastro (Operadores)

1 Lista de operadores – Para localizar um operador, digite o nome do operador e clique em ‘Listar’;

2 Relatório – O relatório são visualizados os dados do operador, ‘Login’, ‘Nome’, ‘email’ e ainda a opção de edição dos dados ( );

Imagem 41 – Cadastro (Cadastro de Operadores)

sascar
PAIXÃO PELA INOVAÇÃO
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Último acesso: 21/08/2012 16:47:16
LOGOUT
Home | Última Posição | Rastrear | Relatórios | Monitoramento | Cadastro
Cadastro de Operadores
1
Nome: RICARDO BORGES
E-mail: ricardo.borges@sascar.com.br
Login: BORGES
Senha:
Confirmar Senha:
Permissões do Login
2
Cadastro
SubModulos:
Cadastro de grupos
Permissões:
Cadastro de grupos
Edição de Grupos
Exclusao de Grupos
Atualizar | Excluir | Voltar

1 Cadastro de operadores – Para cadastrar um operador, clicar em novo, digite o ‘nome’, ‘email’, login e senha;
2 Permissões do Login – Após cadastrar o operador selecionar as permissões de acesso conforme mostra a imagem 41 e clicar em ‘Cadastrar’.

Usuários Autorizados

Permite que sejam vinculados veículos a um usuário específico.

Imagem 42 – Cadastro (Veículos Autorizados)

1 Usuários Autorizados – Para listar um operador, digite o ‘nome’ e clique em listar. Caso nenhum nome seja digitado, todos os logins serão listados;
2 Lista - Estão listados os logins, ainda a opção de editar o login clicando no ícone de edição ( ) .

Imagem 43– Cadastro (Usuários Autorizados)

3 Cadastro/Edição – Estão listados os veículos disponíveis e os veículos autorizados. Para autorizar um ou mais veículos selecione a placa e clique na seta para que a placa vá para a lista de autorizados. Feito isso clique em Cadastrar ou Alterar.

Último Acesso

Permite ao usuário visualizar os últimos acessos dos logins. Para visualizar, selecione o login desejado e clique em listar. Abaixo estão visualizados o ‘Login’, ‘Nome’, ‘Último acesso’ e ‘Último 7 (sete) dias’.

Imagem 44– Cadastro (Último acesso)

Lista de Acesso

Permite ao usuário visualizar os acessos dos logins por período. Para visualizar Selecione o login desejado, insira o período e clique em Pesquisar. Abaixo estão visualizados o ‘Login’, ‘Nome’ e ‘Quantidade de Acessos’ que existiram durante o período selecionado.

Imagem 45 – Cadastro (Lista de acesso)

Veículos

Permite ao usuário localizar os veículos cadastrados.

Imagem 46 – Cadastro (Veículos)

1 Lista de veículos – Para listar um veículo, digite a ‘placa’ e clique em listar. Caso nenhum nome seja digitado, todos os veículos serão listados;
2 Lista – São listados os veículos, ainda a opção de editar o veículo clicando no ícone de edição ( ) ;

Imagem 47 – Cadastro (Veículos - Edição)

3 Edição de Veículos – Após selecionado o veículo para edição pode-se alterar suas características como ‘Descrição’ e ‘Dados Adicionais’.
4 Imagem do veículo – Pode-se alterar o ícone de identificação do veículo no mapa, e escolher a imagem que melhor descreve o veículo. Depois clicar em ‘Alterar’.

Grupos

Permite ao usuário criar grupos de veículos.

Imagem 48 – Cadastro (Grupos)

sascar
PAIXÃO PELA INOVAÇÃO
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Último acesso: 22/08/2012 14:41:31
LOGOUT
Home | Última Posição | Rastrear | Relatórios | Monitoramento | Cadastro

Listagem de Grupos 1
Descrição: Listar

Lista 2

Nome	Editar
PRODUTOS	

Total: 1

[1]
Total de Páginas: 1
Novo

1 Listagem de Grupos – Para listar um grupo, digite o 'nome' e clique em listar. Caso nenhum nome seja digitado, todos os grupos serão listados;
2 Lista – São listados os grupos, ainda a opção de editar o grupo clicando no ícone de edição () Para cadastrar um novo grupo, clicar em novo;

Imagem 49 – Cadastro (Grupos – Seleção de veículos)

3 Cadastro de Grupos – Digitar um nome para o novo grupo;
4 Seleção de veículos para o grupo – Estão listados os veículos disponíveis e os veículos autorizados. Para autorizar um ou mais veículos selecione a placa e clique na seta para que a placa vá para a lista de 'Veículos autorizados'. Feito isso clique em atualizar.

Autoriza veículos a Gerenciadoras

Estão listadas as gerenciadoras cadastradas no sistema. Ainda há a opção de editar uma gerenciadora, clicando no ícone de edição no final de cada linha.

Imagem 50 – Cadastro (Lista de Gerenciadoras)

Imagem 51 – Cadastro (Lista de Gerenciadoras – Seleção de veículos)

Nesta opção selecione os veículos que serão autorizados para a gerenciadora. Pode-se selecionar um veículo ou com a tecla 'SHIFT' ou 'CTRL' pressionada clique nos veículos desejados e passe-os para o quadro 'veículos autorizados'. Ainda há a opção de passar todos os veículos, clicando no botão ‘todos’ (>>).

Configuração do sistema

Nesta opção permite ao usuário selecionar o tipo de mapa que deseja visualizar no sistema, também tem a opção de ocultar ou mostrar o mapa que está na aba veículos e o fuso horário da sua região.